



**NextProtect**

## NextProtect med Produktinformation

NextProtect med ist ein leistungsstarkes Desinfektionsmittel für die professionelle Raum- und Oberflächendesinfektion.

Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit bakterizider, levurozider und begrenzt viruzider Wirkung. (d.h. wirksam gegen behüllte Viren wie z.B. Corona Viren)

Verschiedene EN und DVV / RKI Tests bestätigen die Wirksamkeit von NextProtect med gegen Bakterien, Pilze und Viren.

NextProtect med ist somit bestens für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen geeignet.

### EINSATZMÖGLICHKEITEN VON NEXTPROTECT MED

- Senioren- und Pflegeheimen: Toilettenstühle, alle Oberflächen, Griffe und Stellen mit Hautkontakt, Betten...
- Studios & Praxen... Räume bei Kunden- / Patientenwechsel, Wartezimmer, sowie alle Arten von Fußböden...
- Desinfektion von... Klimaanlage, Mixern und gastronomische Behälter...
- Desinfektion von Arbeitsflächen und Geräten: wie Entsafter, Luftbefeuchter, Staubsauger...bei akuter Keim-Virus- und Pilzbelastung...
- Raumluft- und Oberflächendesinfektion...Schulen, Hotel, Büroeinheiten... Kino, Theater, Museen, Freizeiteinrichtungen...
- zur Trinkwasseraufbereitung: im Urlaub, ob im Hotel oder Wohnmobil...



NextProtect med enthält keinen Alkohol und ist frei von:

- Farbstoffen
- Konservierungsstoffen
- Duftstoffen
- Lösungsmitteln
- Aldehyden oder ähnlichem.

Unser Desinfektions- und Geruchsbeseitigungsmittel NextProtect med wird aus den Bestandteilen Wasser, Salz und Elektrizität hergestellt und wurde bei der BAuA (zuständige Behörde) registriert.

**Vorsichtsmaßnahmen:**

siehe Sicherheitsdatenblatt (erhältlich unter [www.nextprotect.eu](http://www.nextprotect.eu))

**Materialverträglichkeit prüfen!**

**Bei unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!**

Unverträglichkeiten: Keine bekannt.

**Lagerung:**

NextProtect med Produkte bei Zimmertemperatur und dunkel lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Restentleerte Verpackung der Wertstoffsammlung zuführen.

**Haltbarkeit:**

Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf dem Behälter. Unbedingt Lagerungshinweise beachten. Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen aufbrauchen.

**Anwendung:**

NextProtect med zur Desinfektion vor oder nach dem Gebrauch auf Gegenstände und Oberflächen je nach Bedarf aufsprühen und trocknen lassen. NICHT VERWISCHEN!  
Einwirkzeit bakterizid: 15 Minuten (gem. EN13697)  
Einwirkzeit levurozid: 5 Minuten (gem. EN13697)  
Einwirkzeit begrenzt viruzid: 5 Minuten (gem. DVV / RKI / Leitlinie)

**Wirkstoff:**

Aktives Chlor freigesetzt aus Hypochloriger Säure: 0,42g/1000ml  
BAuA-Nr.: N-95981, Produktart: 2,3,4,5

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Sie haben noch Fragen?

Sie benötigen weitere Informationen?

Ihr persönlicher Ansprechpartner:



**NextProtect**

NextProtect  
Dirk Heim  
Niederlassung Karlsruhe  
Bahnhofsplatz 1  
76137 Karlsruhe

Tel: 0721 46 47 12-41  
Mail: [d.heim@nextprotect.eu](mailto:d.heim@nextprotect.eu)  
Web: [www.nextprotect.eu](http://www.nextprotect.eu)

USt. ID: DE329900533  
Registergericht: Mannheim  
Registernummer: HRB 736191